

ELSYS | Tecno
ESF-DS4100V

FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR

Confira o passo a passo para configurar sua Fechadura Digital Elsys.

Mais segurança, praticidade e controle na palma da sua mão!

1 Primeiro Acesso e Senha de Administrador

Por segurança, a primeira etapa é cadastrar um administrador para gerenciar o dispositivo:

1. Pressione a tecla **Elsys (Y)** por cerca de 3 segundos para acessar o menu de configurações.
2. Insira a senha padrão de fábrica (geralmente **123456**) e pressione a tecla campainha para confirmar.
3. Pressione **1** para acessar as Configurações de Administrador e siga as instruções de voz para cadastrar a nova senha master.

2 Adicionando Usuários (Senhas, Biometrias e Tags)

Para cadastrar novos moradores ou acessos:

1. Pressione a tecla **Elsys (Y)** por 3 segundos.
2. Insira a senha de administrador ativa e confirme na campainha.
3. Pressione **2** para Configurações de Usuários.
4. Escolha a opção desejada (como adicionar senha, biometria ou tag adesiva) e siga as orientações do painel/comando de voz.

3 Conexão Wi-Fi e App (Elsys Casa+)

Para gerenciar a fechadura pelo celular e usar o recurso de abertura remota:

1. Baixe e cadastre-se no aplicativo **ELSYS CASA+** no seu smartphone.
2. No painel da fechadura, pressione **Elsys (Y)** por 3 segundos e digite a senha de administrador.
3. Acesse as Configurações de Rede (geralmente opção 4).
4. Escolha entre **Conexão Inteligente** ou **Conexão Local** e siga o passo a passo indicado no aplicativo para parear o dispositivo.

4 Outros Ajustes Úteis

Volume / Áudio

No menu de configurações (com a senha de administrador), selecione a opção de áudio para ajustar o volume (baixo, médio ou alto) ou ativar/desativar os avisos sonoros.

Tecla de Retorno

A qualquer momento, pressione a tecla **Elsys (Y)** para voltar ao menu anterior ou aguarde alguns segundos para sair.

SUA CASA MAIS SEGURA | CONTROLE PELO CELULAR | TECNOLOGIA E PRATICIDADE

ELSYS
TECNOLOGIA QUE FACILITA