


DICA DO VOVÔ TECH

Como configurar sua Amazon Echo (Alexa)

PASSO A PASSO RÁPIDO

1 Baixe o aplicativo

No Android ou iPhone, baixe e abra o aplicativo Amazon Alexa pela Google Play Store ou App Store. Entre com sua conta Amazon ou crie uma.

2 Ligue a Alexa na tomada

Conecte a fonte de energia à tomada e ao aparelho Echo. Aguarde a luz ficar laranja e a Alexa informar que está no modo de configuração.

3 Conecte ao Wi-Fi

No aplicativo, acesse Dispositivos > + > Adicionar dispositivo. Escolha Amazon Echo e selecione o modelo correto: Echo Dot, Echo Pop, Echo Show etc. Siga as instruções para conectar à rede Wi-Fi.

4 Tudo pronto!

Quando a luz azul acender e apagar, a Alexa estará conectada. Diga "Alexa" e faça seu pedido, por exemplo: "Alexa, que horas são?" ou "Alexa, tocar rock internacional".

DICA EXTRA:

Se a Alexa ficar com a luz azul e não responder, verifique se o microfone não está silenciado. A luz vermelha indica que o microfone está desligado.

- Luz azul = microfone ativo
- Luz vermelha = microfone desligado