GUIA RÁPIDO E PRÁTICO

PARA CONFIGURAR E APROVEITAR AO MÁXIMO O SEU ROBÔ ASPIRADOR WAP!



1 PREPARANDO O AMBIENTE (Antes do Primeiro Uso)

Organize o chão

- Retire fios soltos, meias, **brinquedos** e pequenos **objetos** que possam enroscar na escova ou travar o robô.

Espaço para a base

- Posicione a base de carregamento em um local plano, encostada na parede, deixando pelo menos **0,5 metro** livre de cada lado e **1,5 metro** à frente para que o robô consiga manobrar e voltar sozinho para recarregar.

Proteja desníveis

- Se sua casa tiver mezaninos ou escadas sem proteção, verifique se os sensores anti-queda estão limpos para evitar acidentes.

2 CARGA INICIAL E BATERIA

Primeira carga

- Antes de colocar para rodar pela primeira vez, faça a carga completa (geralmente entre **4 a 6 horas**, dependendo do modelo).

Manutenção

- Deixe a base sempre ligada na tomada. Quando o robô não estiver em uso ou após terminar a limpeza, ele deve voltar para a base para manter a bateria sempre carregada.

3 CONEXÃO COM O APLICATIVO E WI-FI (Modelos Smart)

Baixe o aplicativo

- Baixe o aplicativo indicado no manual (WAP Robot ou Smart Life, dependendo da versão) no seu smartphone.

Ligue o robô

- Ligue o robô na chave lateral (geralmente há um botão I/O na lateral do aparelho).

Ative o pareamento

- Pressione e segure o botão de Wi-Fi (ou o botão liga/desliga) do robô até ouvir um bipe ou ver a luz piscar, indicando que está em modo de pareamento.

Conecte ao Wi-Fi

- Siga as instruções na tela do aplicativo para conectar o robô à sua rede Wi-Fi de 2,4 GHz (a maioria dos modelos não reconhece redes de 5 GHz).

4 DICAS DE MANUTENÇÃO DIÁRIA E SEMANAL

Para garantir que o robô limpe bem e dure por muito tempo, faça estas **manutenções simples:**

Após cada limpeza

- Esvazie o reservatório de pó e limpe o filtro (se for HEPA, dê batidinhas leves; evite lavar a menos que o manual permita expressamente).

Semanalmente

- **Escovas laterais e central:** Remova fios e cabelos enrolados (você pode usar uma tesoura pequena para cortar com cuidado).
- **Sensores e contatos de carga:** Limpe com um pano seco e macio para garantir que o robô continue enxergando os obstáculos e carregando direitinho.

Reservatório de água

(se o seu modelo passar pano)

- Esvazie a água restante após o uso para evitar mofo ou odores, e lave o mop de microfibra.

MAIS PRATICIDADE, LIMPEZA E TEMPO PARA VOCÊ!